

南京农业大学多媒体使用说明



上课请插卡

上课：将校园卡插入读卡器验证通过后，自动启动多媒体系统，进入教学模式。如上课前发现多媒体设备已经处于开启状态仍需插入校园卡验证，否则 20 分钟后多媒体系统会自动关闭。



下课请拔卡

下课：将校园卡从读卡器拔出，多媒体设备延迟 20 分钟后自动关闭。

友情提示：

1. 如果插入校园卡后无反应且操作面板下课指示灯处于闪烁状态，请耐心等待两分钟，多媒体系统下课后（面板下课指示灯常亮）再插入校园卡。

2. 请不要在启动电脑前插入 U 盘，在电脑启动完毕后再插入 U 盘。

亲下课后请带走您的私人物品（U 盘、笔记本、手机等）

报修方式 1：教学服务中心 IP 电话：6666 注（使用桌面 IP 电话拨号拨打）

报修方式 2：教学服务中心座机：84396883 注（使用手机拨打）

温馨提示

老师您好:

学校近期对本教室新增加蓝牙麦克风，为了给您上课带来更佳的效果，蓝牙麦克风使用请参考以下说明。如给您带来不便，敬请谅解。

一.开机对频

在讲台范围内，长按如图①电源开关，LED 屏如图③蓝牙图标闪烁。数秒后蓝牙图标恒亮，对频完成，可以正常使用。

二.音量控制

调节麦克如图②"+-"按键调整音量大小。

三.佩戴方式

手持方式：蓝牙麦克内置高保真音头，可直接手持扩声。

颈挂方式：蓝牙麦克配有挂绳，可采用颈挂方式扩声。

四.关机

开机状态下再长按如图①电源开关，即可关机。(长按是防止误操作)

注意事项：

- 1.距离接收天线越近，对频越快。对频成功后可在 10 米范围内使用。
 - 2.开机状态下离开接收范围 3 分钟后麦克自动休眠，此时进入节能模式。
- *蓝牙麦克风液晶显示屏显示连接状态、电量、音量。

